



# UT-3410

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Por favor leia atentamente estas instruções e guarde-as num local seguro para consultas futuras

### INSECTO-CAÇADOR

O UT-3410 estão concebidos para serem o insecto-caçador com utilização de tela colante mais eficaz.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 x Aparelho UT-3410
- 1 x Tela colante
- 2 x Parafusos e buchas
- 1 x Lâmpada UV de 11W (montada no aparelho)

### CONTROLO DE INSECTOS

O insecto-caçador atrai os insectos voadores através de uma nova lâmpada UV de alta potência e retém os insectos numa tela colante impregnada de feromona de forma a permitir inspecção ou destruição higiénica.

**EM CASO DE DÚVIDA SOBRE A INSTALAÇÃO, CONTRATE UM ELECTRICISTA QUALIFICADO PARA MONTAR O APARELHO.**

### COLOCAÇÃO

ESTE APARELHO É PARA USO EXCLUSIVO DE INTERIOR.

O insecto-caçador deverá, idealmente, ser fixado a cerca de 2 metros acima do solo, preferencialmente num local escuro dentro da área a ser protegida e é fornecido com 1,8 metros de comprimento de fio. Não coloque o aparelho junto a janelas ou outras fontes de luz, ou, onde possa ficar escondido por mobiliário, portas ou outros obstáculos. Idealmente, o aparelho deve ser visível em qualquer parte da área a proteger.

### INSTALAÇÃO

ANTES DA INSTALAÇÃO, ASSEGURE-SE QUE A TENSÃO DA REDE CORRESPONDE À QUE ESTÁ MARCADA NA ETIQUETA DAS ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRA NAS COSTAS DO APARELHO.

O aparelho insecto-caçador deve ser fixado na parede com os parafusos e as buchas fornecidas. Uma vez fixado na posição, coloque as telas de acordo com a descrição contida no capítulo 'Substituição das telas colantes'. O aparelho tem montada uma ficha eléctrica que deverá ser ligada à tomada mais próxima quando o aparelho estiver instalado na sua posição final.

### USANDO O INSECTO-CAÇADOR

Idealmente, o insecto-caçador deve estar a funcionar 24 horas por dia, pois os insectos são mais atraídos para o aparelho, quando não existe competição com a luz solar ou outras fontes de luz.

### LIMPEZA

ANTES DE QUALQUER ACÇÃO DE LIMPEZA, ASSEGURE-SE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELECTRICA.

Recomenda-se que a limpeza seja efectuada em intervalos regulares, quando a tela colante é substituída. Uma vez removida a tela, o aparelho deve ser minuciosamente limpo com um pano húmido de forma a remover todo o pó e sujidade encontrada dependendo do ambiente em que o aparelho opera. O normal é que seja feita uma vez por mês. Assegure-se que o aparelho está completamente seco, antes de o voltar a ligar à corrente eléctrica.

### GARANTIA

Este aparelho tem a garantia de 1 ano e se tiver manutenção regular como descrito nestas instruções, continuará a trabalhar por muitos anos.

### **SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS COLANTES**

A tela colante deve ser substituída de 4 em 4 semanas.

Para substituir a tela colante:

1. Faça deslizar a tela colante usada pela parte de cima do aparelho, e ou conserva para inspecção ou destrói
2. Remova a película de protecção da nova tela.
3. Faça deslizar devagar a nova tela para a sua posição.

Assegure-se sempre que a tela colante substituída é compatível com o seu aparelho.

### **SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS**

**ANTES DE SUBSTITUIR AS LÂMPADAS, ASSEGURE-SE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉCTRICA.**

Para garantir a eficácia do insecto-caçador, deverá substituir as lâmpadas UV todos os anos. Assegure-se sempre que a lâmpada substituída é compatível com o seu aparelho.

Para substituir as lâmpadas UV:

1. Puxe a lâmpada suavemente do suporte até que esta se solte.
2. Suavemente rode a lâmpada para a libertar do suporte.
3. Faça o processo contrário para colocar a lâmpada nova.