



SECADOR DE CABELO PAREDE
Série UT-EP191
INSTRUÇÕES PARA USO
(leia com atenção e guarde)

Avisos gerais

- 1) Este aparelho foi testado durante a montagem para verificar o seu funcionamento e segurança, mas por favor, inspecione-o antes de usar para se certificar de que não foi danificado durante o transporte. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o seu fornecedor.
Os componentes de embalagem (*saco plástico, poliestireno, etc*) não devem ser deixados ao alcance de crianças, adultos incapacitados ou animais.
- 2) Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para o uso pretendido. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano resultante do uso impróprio, incorreto ou irracional.
- 3) Em caso de defeito e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Entre em contacto com um centro de serviço técnico, ou o seu fornecedor. A avaria pode comprometer a segurança do aparelho.
- 4) Não obstrua a entrada de ventilação
- 5) Se não quiser usar o aparelho mais, assegure-se que todas as partes do aparelho que pudessem representar uma fonte de perigo (*especialmente as crianças*), se estão seguras.
- 6) Não deixe crianças ou pessoas incapacitadas utilizar o aparelho sem supervisão. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 7) Nunca coloque os dedos, uma caneta ou qualquer outro objeto na entrada de ventilação.
- 8) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por uma pessoa qualificada.

Como usar o aparelho

O aparelho tem um botão que deve ser mantido pressionado enquanto ele estiver em uso, com um interruptor de 3 posições para 3 diferentes temperaturas e 2 velocidades.

Modelos UT-EP191D e UT-EP191RBD tem um interruptor de corte automático de 10mA.

Modelos UT-EP191RB e UT-EP191RBD tem uma tomada 115/230 Volt europeia/americana/australiana para máquina de barbear. A tomada tem um dispositivo de proteção que irá desligar o fornecimento de electricidade se houver uma carga com mais de 15W.

Limpeza

Desligue o aparelho antes de limpar.

Nas versões UT-EP191D e UT-EP191RBD, pressione o botão "TEST", limpe e depois pressione "RESET".

Limpe com um pano humedecido com água ou um detergente suave.

Garantia


Este produto tem garantia de dois anos após a data da compra, que deve ser demonstrada por um documento válido para efeitos fiscais emitidas por um revendedor autorizado (*venda-a-dinheiro, factura ou recibo*). A garantia lhe dá direito a substituição gratuita de quaisquer peças com defeito.

Instalação


O aparelho deve ser instalado de modo que a parte montada sobre a parede e a parte segurada na mão, quando puxada para fora, são ambos fora do alcance de uma pessoa que utiliza o banho ou duche, tanto quanto possível.

Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, faça de tal forma que os furos não coincidem com a rede elétrica já existente.


- ① Fure como mostrado na figura e insira as 2 buchas e os 2 parafusos.




- ⑤ Coloque a tampa C na base B.



- ② Remova a tampa C da base B.



- ③ Pendure a base B e faça uma marca no buraco F.



- ④ Remova a base B e fure na marca. Insira as buchas e pendure a base B na parede.

